


機械式駐車装置を安全にお使い頂くための注意事項

警告


人がいるときは操作しない“無人確認”

ご使用になる装置の中に人がいるときは、絶対に操作しないでください。操作中に人が入らないよう、十分注意を払ってください。操作スイッチは必ず手で押し、異常を発見した場合にすぐに停止できるようにしてください。異物でのスイッチ固定は重大事故に繋がります




動いているときは入らない

装置が動いているときは、装置内に入らないでください。墜落したり、機械にはさまれてケガをする恐れがあります。




車の格納状態を確認する

車がパレット内に正しく格納されていること、その他装置を操作するのに支障のない状態であることを確認してください。正しい位置にないと墜落したり、機械にはさまれてケガをする恐れがあります。



人や物を乗せて昇降しない

パレットには車以外の人や物を乗せて昇降しないでください。墜落してケガをしたり、機械にぶつかったりして破損する恐れがあります。





警告

『固定器具を使用して操作盤から離れることはおやめください！』

操作ボタンを固定して操作盤から離れることは、非常時に装置を停止できない危険な行為です。

駐車装置の操作ボタンを器具などで固定し押し続けた状態にすることは絶対に行わないでください。