

## お車から離れる前にもう一度確認を！！

駐車場装置をご利用になる時は、前後の状態確認がとても重要です。慣れによる確認不足が重大トラブルに繋がる可能性がありますので、以下にご注意下さい。

- ① 機械が完全に停止してから徐行運転で所定の位置に入れましょう。入庫の際には、タイヤ止めに当たる位置まで、但し乗り越えないようご注意ください。
- ② 車の状態は大丈夫ですか？・・・ドアミラーは格納位置ですか？ アンテナは下げましたか？ ドア、トランクの閉め忘れはありませんか？
- ③ 車内に忘れ物はありませんか？ 車内の確認をぜひもう一度！！
- ④ ドア施錠の前後で、カギの落下トラブルが多く発生しています。駐車場装置内での落し物は拾得に時間・費用がかかりますので、取り扱いは慎重に！！



ドアミラーの格納忘れによる破損



勢いよく入庫してしまい、タイヤ止めを乗り越え装置と接触



後部ドアの閉め忘れにより装置と接触し破損



ドアの閉め忘れにより装置と接触し破損